

TeledyneApi465H 臭氧浓度仪零点校准步骤

一、将自动校准功能打开

- 1、按 CFG 键一次,看到 SET UP,再按 ENT 键两次直到仪表显示 VARS。
- 2、再按 ENT 键,看到 ALARM MODE,再按向下键 7 次,看到 AZERO ENABLE,按 ENT 键以后通过向上或向下键改为 ON,
- 3、最后按 CFG 多次,返回浓度显示界面

二、通氧气 30 分钟后,做零点校准

- 1、按 CFG 键一次,看到 SET UP,再按向下键一次,看到 DIAG,再按 ENT 键以后,看到 ANALOG STEP TEST,再按向下键三次,看到 ZERO CAL,按 ENT 键以后即可完成自动校准。
- 2、校准完成后按 CFG 键多次,返回浓度显示界面。