

Teleyne Api 465H 臭氧分析仪量程调整步骤

仪表上电后 15 分钟后即可调整量程。

- 1、按 CFG 键一次，看到 SET UP
- 2、按 ENT 键一次，看到 ALARM
- 3、按向下键一次，看到 VARS
- 4、按 ENT 键一次，看到 ALARM MODE
- 5、按向下键十次，知道看到 ANALOG RANGE
- 6、按 ENT 键一次，即可看到量程数值，使用向上或向下键进行量程更改
- 7、最后，按住 CFG 按钮，直到显示屏返回臭氧浓度值显示。
- 8、以上步骤再次查看，观察量程是否更改正确